

Bentlon Podo Bronze/Manistyle 65045 – ekspluatācijas noteikumi

Priekšvārds

Paldies, ka iegādājāties Bentlon Podo Bronze/Manistyle. Mēs apliecinām, ka tas izgatavots no augstvērtīgiem materiāliem un ir lielisks manikīra/pedikīra aparāts savā cenu kategorijā. Mēs ceram, ka Jūs izlasīsiet un ievērosiet instrukcijas norādījumus, lai pagarinātu aparāta kalpošanas ilgumu. Aparāts izgatavots atbilstoši ES normām.

Saturs

1. Vispārēja informācija	4
1.1 Komplektācijas saraksts	4
1.2 Mezglu izvietojums un nozīme	4
2. Drošība	6
3. Aparāta pielietošana	7
3.1 Darbs ar aparātu	7
3.2 Darba pauze un noslēgums	8
4. Tehniskie rādītāji	9
5. Tīrīšana un profilakse	10
6. Informācija par utilizāciju	11
7. Tabula uz aparāta	12
8. Garantija	13
8.1 Garantijas noteikumi	13
8.2 Garantijas pretenzijas	13
Atbilstības deklarācija ES normām	14

1. Vispārēja informācija

Aparātu lietot var tikai sagatavots personāls. Katram gadījumam pirms darba uzsākšanas pārlicinieties, ka operators zina aparāta darba drošības noteikumus. Visos neskaidros jautājumos konsultējieties ar jūsu piegādātāju.

1.1 Komplektācijas saraksts

Komplektā ietilpst:

- Bentlon Podo Bronze/Manistyle ar darba galviņu
- Tikla vads
- Ekspluatācijas noteikumi

1.2 Mezglu izvietojums un nozīme (zīm. 4.lpp.)

Priekšējais panelis:

1. Korpuss
2. Kontrolpanelis
3. Galviņas turētājs
4. Darba galviņa

Aizmugurējais panelis:

5. Pedāļa pieslēgšanas ligzda
6. Tīkla vada pieslēgšanas ligzda
7. Barošanas padeves slēdzis
8. Darba galviņas vada izeja

Visa nepieciešamā informācija redzama uz kontrolpaneļa. Aparātu var ieslēgt/izslēgt arī ar pedāli, kurš jāpasūta atsevišķi (pasūtījuma kods 60856). Pirms aparāta pieslēgšanas tīklam, pārliecinieties, ka tā parametri atbilst uz korpusa esošās uzlīmes redzamajiem parametriem. Benton Podo Bronze/Manistyle ir aprīkots ar darba galviņas X-pert modeli. Tai ir ergonomisks izpildījums un tā jau ir pieslēgta pie aparāta. Piegādājot galviņas spailē jābūt iespīlētai nelielai tapiņai, lai ieslēdzot aparātu pārliecinātos, ka galviņas motors strādā un tapiņa transportēšanas laikā nav aizsērējusi. Neizmetiet to, tā var jums noderēt, ja aparāts būs jātransportē citur.

2. Drošība

Pielietojot aparātu, ievērojiet sekojošus drošības pasākumus:

- Pārliecinieties, ka bērniem un nekvalificētām personām nav pieejas pie aparāta.
- Aparātu lietojiet tikai uz līdzenas virsmas labi vēdināmā telpā, nenosprostojojot gaisa piekļuvi caur aparāta ventilācijas atvērumiem.
- Nenovietojiet aparātu siltumavotu tuvumā, tādu kā radiatoru, sildītāji, konvektori. Nedarbiniet aparātu tiešos saules staros.
- Nelietojiet aparātu pēc straujām apkārtējās vides temperatūras un mitruma izmaiņām.
- Neturiet aparātu mitrās telpās, piem., vannas istabā. Atcerieties, ka tvaiks paaugstina mitrumu telpā. Turiet telpā higrometru, lai kontrolētu mitruma līmeni.
- Neidarbiniet dzinēju, ja spailēs nav instrumenta, jo rotors var iesprūst.
- Aparātu pieslēdziet pie tīkla tikai ar piegādāto vadu (ar sausām rokām). Pirmajā lietošanas reizē pārliecinieties, ka tīkla spriegums atbilst aparāta darba spriegumam.
- Ja uz aparāta nokļuvis šķidrums vai ja ir nokritusi galviņa, izslēdziet aparātu un atvienojiet to no tīkla. Noslaukiet aparātu vai pārbaudiet galviņu. Pirms pretenziju izvirzīšanas, izstudējiet garantijas noteikumus.
- Strādājot ar aparātu, vienmēr izmantojiet individuālās aizsardzības līdzekļus: cimdus, brilles, masku, halātu. Tas novērš tiešu vai netiešu infekcijas risku.
- 6.lappusē parādīts instrumenta griešanās ātruma atkarība no tā diametra.

3. Aparāta pielietošana

Aparāta galviņai ir spaiļe ātrai instrumentu maiņai. Lai to nomainītu, jāatskrūvē gredzens. Ievietojiet instrumenta tapiņu līdz atdurei. Skrūvējiet gredzenu tik ilgi, kamēr neizdzirdēsiet klikšķi. Neizmantojiet instrumentus, kuru darba daļas diametrs ir lielāks par 6 mm.

3.1 Aparāta darbība

Pēc drošības pasākumu apgūšanas varat ieslēgt aparātu. Pogas kreisajā rindā: aparāta ieslēgšana/izslēgšana, motora ieslēgšana/izslēgšana. Pogas kreisajā rindā no augšas uz leju: ātruma palielināšana, ātruma samazināšana, griešanās virziena maiņa.

- Paņemiet rokās darba galviņu.
- Ieslēdziet barošanu. Ja aparāts ir palicis ieslēgts no iepriekšējās reizes, tad tas ieslēgsies ar tādu pašu ātrumu, kā pēdējo lietošanas reizi.
- Ja aparāts ir bijis izslēgts no tīkla, tad motors nerotēs, bet griešanās virziens pēc ātruma uzstādīšanas tiks parādīts ar attiecīgu gaismas diodi.
- Galviņas motoram ir 9 ātrumi. Tie pārslēdzas ar pogām attiecīgi + un -, un izvēloties kādu no tām, iedegsies attiecīgā gaismas diode – rindā ir 6 zaļas un 3 oranžas. Motora ātruma mērvienība ir apgr/min un attiecīgi ir (dilstošā kārtībā):

- 30 000 +
- 28 000
- 25 000
- 22 500
- 20 000
- 18 000
- 15 000
- 13 000
- 11 000 -

- Ar kreisās rindas apakšējo pogu maina motora griešanās virzienu un tai ir divi indikatori – zaļš un dzeltens. Virzienu var mainīt tad, kad dzinējs rotē. Instrumentu nomaigu var veikt tikai tad, kad ir apstādināts motors un aparāts ir izslēgts. Ar rotējošu instrumentu nekad neveiciet pa ādu atgriezeniskās virzes kustības, bet tikai pa labi/pa kreisi.

3.2 Darba pauze un noslēgums

- Beidzot darbu, piespiediet aparāta pogu ieslēgt/izslēgt. Indikatori nodzisis un aparāts nākamajā ieslēgšanas reizē strādās ar tādu ātrumu, kā iepriekšējā.
- Pēc motora griešanās beigām galviņu var ievietot speciālā turētājā.
- Pēc darba beigām var veikt tīrīšanu un profilaksi.

4. Tehniskie rādītāji

	Tips 65045 (230B)
Izmēri (g x pl x a)	255 x 180 x 108mm
Svars (ar galviņu)	1543g
Galviņas svars	220g
Barošana	AC 220-240B: 50/60 kHz
Maksimālā jauda	60W
Jauda gaidīšanas režīmā	5 BW
Motora griešanās ātrums	Max 30 000 apgr/min
Tīkla vada garums	1,65m
Drošības klase	2
Klasifikācija	BF
Klasifikācija pēc IP	IP20
Temperatūra darbam	5-40C
Mitruma pakāpe darbam	20-65%
Uzglabāšanas temperatūra	-10-50C
Darba stāvoklis	horizontāls
Komplektācija	Bentlon Podo Bronze/Manistyle ar galviņu, tīkla vads, ekspluatācijas instrukcija

5. Tīrīšana un profilakse

Aparāts ir regulāri jātīra un jāveic profilakse, lai pagarinātu tā kalpošanas ilgumu. Aparāts ir jāatslēdz no tīkla un jāveic sekojošais:

- Pēc atslēgšanas ļaut aparātam atdzist.
- Aparātu un galviņu nemērk t ūdenī.
- Tīrīšanai izmantot samitrinātu lupatiņu ar nelielu ziepju daudzumu. Mitrums nedrīkst nokļūt aparāta iekšienē.
- Aparāta dezinfekcijai izmantojiet dezinfektorā samitrinātu audumu (70% etanols). Dezinfekcijai nedrīkst izmantot universālos tīrīšanas līdzekļus. Netīrīt paneli ar spirtu saturošiem šķīdumiem!
- Pēc darba beigām uz nakti izņemiet instrumentu no spailēm, lai iztvaikotu mitrums.
- Efektīvai galviņas un instrumentu dezinfekcijai izmantojiet autoklāvu vai ultraskaņas dezinfektoru.

Neatstājiet spaiļes tukšas, ievietojiet tur tapiņu. Pretējā gadījumā gultnis, kas saspiež spaiļes, var aizķīlēties.

6. Informācija par utilizāciju

Aparātu nedrīkst utilizēt kā sadzīves atkritumus, tas jāutilizē atbilstoši Eiropas direktīvai 2002/96/EC kā elektriskai un elektroniskai iekārtai speciālā šāda veida iekārtu utilizācijas punktā.

7. Tabula uz aparāta

Tabulā norādīti sekojoši rādītāji (no augšas uz leju): ražotāja adrese, modeļa numurs, ražošanas datums (mēnesis, gads), papildinformācija, izmantojamā drošinātāja tips, darba spriegums, darba frekvence, patērējamā jauda, sērijas numurs, atgādinājumi par instrukcijas apgūšanu, par trauslumu, par mitrumaizsardzību, par utilizācijas neiespējamību kā sadzīves atkritumi. Tabula sastādīta atbilstoši Eiropas prasībām, neņemiet to nost.

8. Garantija

8.1 Garantijas noteikumi

Dancohr garantē kvalitatīvu produkta darbību 12 mēnešu garumā no tā uzstādīšanas brīža. Garantija attiecas uz materiālu defektiem, ražošanas brāķiem un montāžu. Garantija nedarbojas pašrocīgas labošanas un uzlabošanas gadījumos, ja to veic cilvēki bez firmas Dancohr atļaujas. Dancohr neatbild par šo darbību rezultātā nodarītajiem kropļojumiem vai īpašuma bojājumiem. Tāpat arī:

- Elektroinstalācijai jāatbilst drošības noteikumiem
- Saņemot preci, pārlicinieties, vai tā nav bojāta transportēšanas laikā un vai ir visas detaļas. Konstatējot problēmas, sazinieties ar piegādātāju ne vēlāk kā 2 nedēļas pēc piegādes, ja tas netiks izdarīts vai būs izdarīts pārāk vēlu, tas nebūs garantijas gadījums
- Preci drīkst lietot kvalificēts personāls atbilstoši iepriekš minētajām instrukcijām
- Preci jālieto tikai tam mērķim, kam tas ir paredzēts
- Izstrādājuma profilakse jāveic regulāri
- Izmantojot preci, jāievēro visi drošības tehnikas noteikumi

Apkopi un garantiju nodrošina vietējais izplatītājs, viņš arī nosaka piegādes un izpildes termiņus. Ja kāds no iepriekš minētiem punktiem netiek izpildīts, garantija zaudē spēku.