

## Roku balsts 61088

### Priekšvārds

Paldies, ka iegādājāties roku balstu Benton. Mēs apļiecinām, ka tas izgatavots tikai no augstvērtīgiem materiāliem un ceram, ka Jūs izlasīsiet un ievērosiet instrukcijas ieteikumus, lai paildzinātu roku balsta kalpošanas laiku.

### Saturs

1. Vispārēja informācija	30
2. Montāža	31
3. Balsta pielietošana	32
4. Balsta pareizas un nepareizas pielietošanas piemēri	33
4.1 Nepareiza pielietošana	33
4.2 Pareiza pielietošana	34
4.3 Stāvokļi, kad meistars neizmanto balstu	35
4.4 Darba pozas vispārēji ieteikumi	36
5. Tehniskā informācija	37
6. Apkalpošana	38
7. Garantija	39
7.1 Garantijas noteikumi	39
7.2 Garantijas pretenzijas	39

### Vispārēja informācija

Firma Dancohr sadarbībā ar Delftas Tehnisko universitāti izstrādāja ergonomisku roku balstu, kas atvieglo pedikīra meistara darbu. Šo balstu var viegli uzstādīt uz jebkura Dancohr krēsla, gan esošā, gan jaunā modeļa.

Jauninājums ir tas, ka balsts ir izstrādāts nevis klienta ērtībai, bet meistaram.

Salonos meistari izjūt lielu fizisko slodzi visas dienas garumā. Viņu darbs prasa augstu precizitāti, koncentrēšanos un lielu muskuļu piepūli ilgstošā laikposmā. Strādājot meistars ilgstoši atrodas sēdus un ķermeņa slodze tiek sadalīta nevienmērīgi. Meistari, atrodoties ieslīpā stāvoklī, izjūt diskomfortu, bez tam strādājot ar klienta pēdām, rokas jātur piepaceltā stāvoklī.

Roku balsts paredzēts meistara roku atbalstam, kas samazina delnu un plecu muskuļu spriedzi. Uzstādot šo balstu, krēslu var pacelt augstāk. Tas ļauj novietot klienta pēdu tuvāk meistara acīm un meistars var sēdēt ar iztaisnotu muguru. Bez tam, balstam ir speciāla sile, kurā tiek savākti nagu atkritumi.

Balsta rāmis viegli stiprinās 3 dažādos leņķos. Kombinējot to ar krēsla augstuma regulēšanu, tiek nodrošināts stabils roku balsts jebkurā stāvoklī.

Roku balsts 61088 der sekojošiem Dancohr krēsliem:

- 50015, 50020, 50030, 50040
- 50050, 50060, 50070
- 60000, 60005
- 60010, 60011, 60012, 60013, 60015, 60016, 60017
- 60020, 60021, 60021, 60022, 60023, 60024, 60025, 60026, 60027

- 60035, 60036, 60037

## 2. Montāža (zīm. 31.lpp.)

- 1) Noņemiet pēdu balstu
- 2) Pālieciet zem sēdekļa kronšteinu
- 3) Pārliecinieties, ka tas iegājis pilnībā
- 4) Pakariniet uz kronšteina rāmi
- 5) Ielieciet rāmī sili
- 6) Balsts ir gatavs darbam

## 3. Balsta pielietošana

Sili izmanto nagu u.c. atkritumu savākšanai. Tīrīšanai to var izņemt no rāmja. Silē var ievietot vienreizējo salveti, nomainot to. Kad klients ir apsēdies krēslā, nostipriniet rāmi zem kāju balsta. Pārliecinieties, ka pēdas atrodas virs siles. Rāmis izgatavots tā, lai varētu ērti izvietot rokas ap pēdām. Rokas atrodas uz balsta spilvena, tās var atrasties augstu, nenogurstot, t.i., var strādāt precīzāk un ilgstošāk. Pabeidzot darbu, iztīriet sili un noslaukiet ar mitru lupatiņu.

## 4. Balsta pareizas un nepareizas pielietošanas piemēri

### 4.1 Nepareiza pielietošana

Nepareiza balsta pielietošana parādīta 33.lappusē. Augšējā zīmējumā krēsls ir pārāk zemu un kāju balsts nav pietiekami pacelts, t.i., kāja atrodas pārāk tālu no meistara acīm. Lai to labāk saskatītu, meistaram ir jāliecas uz priekšu. Arī meistara krēsls ir uzstādīts pārāk augstu. Apakšējā zīmējumā krēsls ir pārāk zemu un kāju balsts nav pietiekami pacelts, t.i., kāja atrodas pārāk tālu no meistara acīm. Meistaram atkal jāliecas uz priekšu. Bez tam, sile ir pārāk tuvu meistara ceļiem un to var jebkurā brīdī viegli izsist.

### 4.2 Pareiza pielietošana

Pareiza balsta pielietošana parādīta 34.lappusē. Kāja izvietota tuvu meistara sejai, t.i., viņa var pilnībā pārņemt roku smagumu uz balsta. Meistara mugura un kakls ir iztaisnoti, bet nav sarauti uz augšu. Meistara krēsls noregulēts tā, lai kājas atrastos acu līmenī. Klienta poza arī ir ērta: viņš ir atļaidies atpakaļ, izstiepis kājas un atbrīvojies.

### 4.3 Stāvoklis, kad meistars neizmanto balstu

Stāvoklis, kad meistars neizmanto balstu, parādīts 35.lappusē. Augšējā fotogrāfijā krēsls novietots pārāk zemu, t.i., kāja atrodas pārāk tālu no meistara acīm. Tāpēc viņam ir jānoliecas uz priekšu un jāpagriežas, lai gan pareizi sēžot, galvai, kaklam un mugurai jāatrodas vienā līnijā. Apakšējā fotogrāfijā krēsls novietots pareizi, bet tā kā nav balsta, meistaram ir augstu jāpaceļ pleci un jāatliecas atpakaļ.

### 4.4 Darba pozas vispārēji ieteikumi

Pārliecinieties, ka Jūsu galva, kakls un pleci atrodas vienā līnijā. Pleciem jābūt nolaistiem. Mugura jātur pēc iespējas taisnāk, galvu var nedaudz paliekt uz priekšu. Apakšējā fotogrāfijā 36.lappusē parādīta nepareiza darba poza: mugura ir izliekta, kas nobīda slodzi uz mugurkaulu, kājām un visu ķermeni.

## 5. Tehniskā informācija

Nosaukums	Roku balsts
Art.No	61088
Spilvena materiāls	Āda
Krāsa	Balts
Siles materiāls	Polistirēns/plastiks
Standartkrāsa	Caurspīdīgi zils
Rāmja materiāls	Hromēts tērauds
Stāvokļu skaits	3
Stāvoklis 1	0°
Stāvoklis 2	25°
Stāvoklis 3	50°

## 6. Profilakse

- Profilaksi jāveic regulāri. Pēc lietošanas notīriet sili un rāmi ar mitru lupatiņu. Šim nolūkam neizmantojiet sārmainus vai agresīvus mazgāšanas līdzekļus, tādus kā acetons, etanols u.c. Sile izgatavota no polistirēna, tāpēc tās ir nenoturīgs pret acetonu, koncentrētu etanolu, ēteri, nagu laku, šķīdumu nagu lakas noņemšanai, spirtu un traipu tīrītājiem. Esiet uzmanīgi ar šiem šķīdumiem. Daudzi līdzekļi, ar kuriem darbojas meistars, satur šīs vielas. Ja šīs vielas nejauši nokļuvušas uz siles, nekavējoties notīriet tās ar mitru lupatiņu.

## 7. Garantija

### 7.1 Garantijas noteikumi

Dancohr garantē kvalitatīvu produkta darbību 12 mēnešu garumā no tā uzstādīšanas brīža. Garantija attiecas uz materiālu defektiem, ražošanas brāķiem un montāžu. Garantija nedarbojas pašrocīgas labošanas un uzlabošanas gadījumos, ja to veic cilvēki bez firmas Dancohr atļaujas. Dancohr neatbild par šo darbību rezultātā nodarītajiem kropļojumiem vai īpašuma bojājumiem. Tāpat arī:

- Elektroinstalācijai jāatbilst drošības noteikumiem
- Saņemot precī, pārlicinieties, vai tā nav bojāta transportēšanas laikā un vai ir visas detaļas. Konstatējot problēmas, sazinieties ar piegādātāju ne vēlāk kā 2 nedēļas pēc piegādes, ja tas netiks izdarīts vai būs izdarīts pārāk vēlu, tas nebūs garantijas gadījums
- Preci drīkst lietot kvalificēts personāls atbilstoši iepriekš minētajām instrukcijām
- Preci jālieto tikai tam mērķim, kam tas ir paredzēts
- Izstrādājuma profilakse jāveic regulāri
- Izmantojot precī, jāievēro visi drošības tehnikas noteikumi

Apkopi un garantiju nodrošina vietējais izplatītājs, viņš arī nosaka piegādes un izpildes termiņus. Ja kāds no iepriekš minētiem punktiem netiek izpildīts, garantija zaudē spēku.